

COMMENT RELEVÉR L'INDEX DE VOTRE COMPTEUR

La lecture de l'énergie se lit directement sur le compteur
(affichage par défaut en kWh)

J'AI UN COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

De type SAGEMCOM

Pour relever votre compteur, appuyer sur le bouton de sélection : par défaut, les chiffres affichés correspondent à votre consommation en kWh



*Le compteur se met en veille après une heure, ce n'est pas un défaut d'affichage. L'appui sur le bouton **SELECTION** permet la mise en fonctionnement immédiat de l'affichage.*

De type Landis+Gyr M.A.R

Lorsque le compteur est alimenté, par défaut, les chiffres qui s'affichent correspondent à votre consommation en kWh



Les clients ayant du solaire auront 1 panneau avec 2 compteurs MAR. Un 1^{er} compteur affichera l'index de consommation en kWh, et un 2^{ème} compteur affichera l'index de production solaire

De type ISKRA

Lorsque le compteur est alimenté, un menu défile automatiquement. Pour votre consommation en kWh, relever les chiffres affichés à la séquence **1.8.0**



Pour votre production solaire, relever les chiffres affichés à la séquence 2.8.0



J'AI UN COMPTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

Relever uniquement les chiffres

CONTACTS UTILES :

EDT DÉPANNAGE : 40 54 32 10

EDT INFOS CONSEILS : 40 86 77 86

Email : clientele@edt.engie.com

www.edt.pf

 EDT ENGIE

 EDT_ENGIE

 EDT ENGIE